

ENG / SLO / CRO



 UVI GEAR




PRIDE MINI

Box Contents

1. UVI Gear Pride Mini Optical + Mechanical RGB Keyboard
2. Switch Plugger
3. Keycaps Plugger
4. Wrist Rest
5. User Manual

System Requirements

1. Operating System Windows XP/7/8/10 or macOS
2. One free USB 2.0 or 3.0 port

- | | |
|---|----------------------|
|  | User Manual |
|  | Navodila za uporabo |
|  | Korisnički priručnik |

RGB modes / RGB osvetlitev / RGB rasvjeta



Set-up custom RGB mode

FN+1-2-3 are RGB custom modes. To record the desired mode, press FN+1 and FN+PG DN. The recording will start when two indicator lights start blinking. To end the recording, press FN+PG DN.

Nastavi RGB osvetlitev po meri

FN+1-2-3 so RGB osvetlitve po meri. Za snemanje zelenega načina pritisnite FN+1 in FN+PG DN. Snemanje se bo začelo, ko začneta utripati dve lučki. Za konec snemanja pritisnite FN+PG DN.



Podesiva RGB rasvjeta

FN+1-2-3 su RGB prilagođeni načini. Za snimanje željenog načina pritisnite FN+1 i FN+PG DN. Snimanje će početi kada će dva indikatora svjetla početi treptati. Za završetak snimanja pritisnite FN+PG DN.

Brightness & speed / Svetlost & hitrost / Rasvjeta & brzina



Shortcuts / Bližnjice / Prečaci



Game modes / Igralni načini / Igrački načini



Software / Programska oprema / Softver

Choose your language

UVI Gear Pride Mini is an Optical + Mechanical RGB "plug and play" gaming keyboard. UVI Pride Mini comes with an additional wrist rest for maximum comfort during use. To further enhance your experience, make sure to use software that can be downloaded at www.uvigeart.com/dl. At the start choose the language of the software as shown in the picture below.

Izberi svoj jezik

UVI Gear Pride Mini je optična + mehanička RGB "plug and play" gaming tipkovnica. UVI Pride Mini vsebuje dodatno podporo za zapestja za maksimalno udobje med uporabo. Da bi še dodatno izboljšali svojo izkušnjo, ne pozabite prenesti dodatne programske opreme na www.uvigeart.com/dl. Na začetku izberite jezik programske opreme, kot je prikazano na spodnji sliki.

Odaberi svoj jezik

UVI Gear Pride Mini je optička + mehanička RGB "plug and play" gaming tipkovnica. UVI Pride Mini za maksimalnu udobnost tijekom upotrebe sadrži dodatnu podršku za zglobove. Da biste dodatno poboljšali svoje iskustvo, ne zaboravite preuzeti dodatni softver na www.uvigeart.com/dl. Prvo odaberite jezik softvera, kao što je prikazano na slici ispod.





Fully customizable

You can create and edit up to 3 custom profiles. Each key function can be replaced with any key on the keyboard or have an assigned macro or a media key.

Popolna prilagodljivost

Ustvarite lahko do tri različne profile po meri. Funkcija vsake tipke se lahko zamenja s funkcijo katerekoli druge tipke na tipkovnici. Lahko se ji pripiše tudi makro ukaz ali medijska tipka.

Potpuna prilagodljivost

Možete stvoriti i urediti do tri prilagođena profila. Svaka funkcija tipki može se zamijeniti za bilo koji tipkuna tipkovnici kao i dodijeliti joj makro naredbu ili medijsku funkciju.



Macro adding and editing

To create a new macro, go to the macro editor and input the macro key name and desired actions. You can start recording by pressing the "Start record" button. After you entered the combination, you can edit the delay time before saving the macro. To save your new macro, press the "Stop record" button and then the "Apply" button.

Makro dodajanje in urejanje

Če želite ustvariti nov makro, odprite urejevalnik makrov in vnesite ime in funkcijo makroja. Snemanje lahko začnete s pritiskom na gumb "Začni snemanje". Pred shranjevanjem lahko po vneseni kombinaciji uredite tudi čas zamika. Da shranite vaš nov makro, pritisnite "Ustavi snemanje" in nato "Uporabi".

Makro dodavanje i uređivanje

Da biste stvorili novi makronaredbu, prvo pronadite uređivač makronaredbi i unesite ime i funkciju makronaredbe. Snimanje možete započeti klikom na tipku "Započni snimanje". Prije pohrane možete urediti i odgodu unesene kombinacije tipki. Da biste spremnili novi makro, prvo pritisnite gumb "Zaustavi snimanje" i zatim gumb "Prihvati".



Customizable lighting

Choose between 16.8 million different colors, adjust brightness to your liking and set up the direction and speed of an effect. You can select between 19 illumination modes or set up your own custom mode.

Osvetlitev po meri

Izbirate lahko med 16,8 milijona različnih barv, prilagodite svetlost in nastavite smer ter hitrost efekta.

Izbirate lahko med 19 načini osvetlitve in nastavite en dodatni način po meri.

Prilagođena rasvjeta

Odaberite između 16,8 milijuna različitih boja, prilagodite svjetlinu prema željama i podesite smjer i brzinu osvjetljenja. Odaberite i između 19 pripremljenih načina osvjetljenja a možete i spremiti 1 prilagođeni način.

Warning / Opozorilo / Opomena

Warning

Do not attempt to open, service or modify the keyboard. Clean the keyboard using only a dry cloth; do not use alcohol or detergent. Keep away from water or fire and do not expose to high temperatures.

Opozorilo

Tipkovnice ne poskušajte odpirati, popravljati ali modificirati. Tipkovnico čistite samo s suho krpo; ne uporabljajte alkohola ali detergenta. Izognite se stiku z vodo ali odprtim ognjem ter je ne izpostavljajte visokim temperaturam.

Opomena

Ne pokušavajte otvarati, popravljati ili modificirati tipkovnice. Čistite tipkovnicu samo suhom krpom; ne koristite alkohol ili deterđent. Izbjegavajte kontakt s vodom ili otvorenim plamenom i ne izlađite visokim temperaturama.