

ENG / SLO / CRO



 UVI GEAR

WRATH 7.1

Box Contents

1. UVI Gear Wrath 7.1 RGB headset
2. User Manual

System Requirements

1. Operating System Windows XP/7/8/10 or macOS
2. One free USB 2.0/3.0 port



User Manual



Navodila za uporabo



Korisnički priručnik

Software / Programska oprema / Softver

Information

UVI Gear Wrath 7.1 is a lightweight RGB gaming headset that provides 7.1 surround sound for the best gaming experience. To fine tune your settings make sure to use the software available at www.uvigeear.com/dl.

Informacije

UVI Gear Wrath so lahke RGB gaming slušalke, ki ponujajo 7.1 prostorski zvok za najboljšo gaming izkušnjo. Za še večji nadzor si prenesite programsko opremo, ki je na voljo na www.uvigeear.si/dl.

Informacije

UVI Gear Wrath su lagane RGB gaming slušalice za koje nude 7.1 okružujući zvuk za najbolje gaming iskustvo. Za još veću kontrolu preuzmite softver dostupan na www.uvigeear.hr/dl.

Equalizer settings

Adjust the equalizer by clicking "EQ" in the bottom menu. Activate the 3D effect by clicking the "3D" button. You can save your preferences in up to 4 profiles. To reset settings to default click the "Reset" button.

Urejevalnik zvočnih učinkov

Za nastavitve urejevalnika kliknite na »EQ« v spodnjem meniju. Aktivirajte 3D efekt s klikom na gumb »3D«. Svoje nastavitve lahko shranite v 4 različne profile. Za privzete nastavitve kliknite na gumb »Ponastavi«.

Izjednačivač postavki

Za podešavanje izjednačivača kliknite na "EQ" u donjem izborniku. Aktivirajte 3D efekt klikom na gumb "3D". Možete spremiti postavke u čak 4 profila. Za vraćanje na zadane postavke pritisnite gumb "Resetiraj".



Sound effects

To edit sound effects click on "Effects" in the bottom menu. You can choose between 4 different effects: theater, bathroom, living room and corridor.

Zvočni učinki

Za spreminjanje zvočnega učinka kliknite na »Učinki« v spodnjem meniju. Izbirate lahko med 4 različnimi učinki: gledališče, kopalnica, dnevna soba in hodnik.

Zvučni efekti

Da biste promijenili zvučni efekt, kliknite "Efekti" u donjem izborniku. Možete birati između 4 različita efekta: kazalište, kupaonica, dnevni boravak i hodnik.



Microphone settings

Adjust the microphone gain by clicking on "Microphone" in the bottom menu and dragging the bar up and down.

Nastavitve mikrofona

Nastavite občutljivost mikrofona s klikom na »Mikrofon« v spodnjem meniju ter premikajte drsnik gor in dol.

Postavke mikrofona

Podesite osjetljivost mikrofona klikom na "Mikrofon" u donjem izborniku i pomicanjem klizača gore-dolje.



7.1 surround sound

To turn on the virtual 7.1 surround sound click on "Virtual 7.1" in the bottom menu. Adjust the surround sound to turn clockwise or counterclockwise by clicking "Clockwise" or "Counter-CW" tab. To reset all settings click on the "Reset" button.

7.1 prostorski zvok

Za vklop virtualnega 7.1 prostorskega zvoka kliknite na »Virtualni 7.1« v spodnjem meniju. Nastavite vrtenje zvoka v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri s klikom na »kroži desno« ali »kroži levo«. Za ponastavitev nastavitvev kliknite gumb »Ponastavi«.

7.1 okružujući zvuk

Da biste uključili virtualni 7.1 okružujući zvuk, kliknite na "Virtualni 7.1" u donjem izborniku. Podesite okružujući zvuk u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru, klikom na "kruži desno" ili "kruži lijevo" gumb. Za resetiranje svih postavki pritisnite gumb "Resetiraj".



Controls / Nadzor / Kontrole

Volume control

Adjust the volume by turning the volume wheel up or down.

Nadzor nad glasnostjo

Nastavite glasnost z obračanjem kolesčka gor ali dol.

Kontrola volumena

Prilagodite glasnoću okrećući gumb gore ili dolje.



Microphone & RGB control

To mute/unmute the microphone click on the button. To change the lighting color press and hold the button.

Nadzor mikrofona & osvetlitve

Da utišate ali vklopite mikrofona pritisnite na gumb. Da nastavite barvno osvetlitev pritisnite na gumb in ga držite.

Kontrola mikrofona i rasvjete

Da biste utišali ili uključili mikrofona, kliknite gumb na slušalicama. Za podešavanje osvetljenja boje, pritisnite i držite gumb na slušalicama.



Warning / Opozorilo / Opomena

Warning

Do not attempt to open, service or modify the headset. Clean the headset using only a dry cloth; do not use alcohol or detergent. Keep away from water or fire and do not expose to high temperatures.

Opozorilo

Slušalk ne poskušajte odpirati, popravljati ali modificirati. Slušalke čistite samo z uporabo suhe krpe; ne uporabljajte alkohola ali detergenta. Izogibajte se stiku z vodo in odprtim ognjem ter je ne izpostavljajte visokim temperaturam.

Opomena

Ne pokušavajte otvoriti, popraviti ili modificirati slušalice. Slušalice čistite samo suhom krpom; nemojte koristiti alkohol ili deterdžent. Izbjegavajte kontakt s vodom i otvorenim plamenom i ne izlažite ga visokim temperaturama.